



Produktinformationsblatt

BO - Stopper

Stopper für Bo - Decken- und Wandschienen.
Sichert Schlitten zuverlässig vor dem Überrollen des Schienenendes und ermöglicht feste Haltepositionen. Alle 3 cm arretierbar und mit Schraube fixierbar – stabil genug, um auch schwere Geräte wie Boxsäcke sicher zu stoppen.

Artikelnummer: 05780-3



Zubehör zum Artikel

05780 - BO - Decken- und Wandschiene - 100 cm - ohne UK

05780-1 - BO - Decken- und Wandschiene - 100 cm - mit UK

05780-2 - BO - Schlitten - Kugelgelagerte Rollen



05780



05780-1



05780-2