



Produktinformationsblatt

Wurfscheiben Golf-Ziel

Das Ziel für Wurfscheiben Golf (Disc Golf Target) kann überall frei aufgestellt werden - im Freibad, Park oder im Garten zuhause.

Das robuste Ziel aus Polyester mit Pop-up-Funktion ist in Sekunden schnelle auf- und abgebaut. In der praktischen Polyestertasche ist es ideal zu transportieren.

Disc Golf wird nach ähnlichen Regeln wie Golf gespielt. Vor Beginn des Spiels wird eine Abwurfstelle festgelegt. Von dort wird begonnen, die Discs (Disc Golf Wurfscheiben Set Art. D3202) auf einen bereits vorher aufgestellten Wurfscheiben-Golf Korb zu werfen. Die Stelle, wo die Scheibe landet, wird markiert. Von dort wird der nächste Wurf mit einer Scheibe auf das Ziel gemacht.


Ziel ist es, die Wurfscheibe mit möglichst wenigen Würfen im Korb zu versenken. Die Längen der Bahnen können je nach gewünschter Schwierigkeit und Dauer variieren.

Disc Golf kann von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen oder mit der ganzen Familie als Freizeit Sport gespielt werden, egal ob im eigenen Garten, im Parke oder der freien Natur.

Masse: Ø 50 x 60 cm

Material: Polyester

Inkl. Tragetasche



Artikelnummer: D3203

Zubehör zum Artikel

D3158 - tanga sports® Wurfscheibe BEE -

S6614 - AEROBIE Super-Disc -

D3185 - Sportflugscheibe EURODISC 175 -

D3129 - Sportflugscheibe All-Sport -

D3203 - Wurfscheiben Golf-Ziel -

