


Produktinformationsblatt

VIDAR - Stopper

Stopper für die VIDAR - Schiene

Verhindert das Überfahren des Schienenendes und ermöglicht präzises Positionieren des Schlittens. Der hochwertige Stopper lässt sich alle 5 cm sicher in den Löchern arretieren und mit einer Schraube fest fixieren – für zuverlässigen Halt, auch bei schweren Geräten wie Boxsäcken.

Artikelnummer: 05770-3



Zubehör zum Artikel

05770 - VIDAR - Decken- und Wandschiene - 100 cm - ohne UK

05770-2 - VIDAR - Schlitten -


05770-1 - VIDAR - Decken- und Wandschiene - 100 cm - mit UK



05770



05770-2



05770-1